

送信機と機体のファームウェア更新につきまして不定期となりますので、  
ファイト前に一度ご確認くださいませ。

機体と送信機のファームウェア更新方法についてご説明いたします。

#### ■本体のファームウェア更新について

##### 1.DJI Assistant 2 のダウンロード

下記の URL に登録し、DJI DJI Assistant 2 v1.2.0 をダウンロードして、PC にインストールしてください。

<http://www.dji.com/jp/phantom-4-pro/info#downloads>

##### 2.本体が PC と接続

付属された MicroUSB ケーブルで本体と PC に接続してください。

##### 3.DJI Assistant を起動

PC に接続したドローン本体の電源を入れて、PC にインストールされた DJI Assistant を立ち上げてください。

PC に接続成功した場合は Phantom4 Pro というアイコンが出てきます。

アイコンをクリックし、最新のファームウェアのアップデートというボタンを押してください。

そして、更新を行います。100%になりますと更新完了になります。

##### 4.機体の電源を切る

アップデートが完了しましたら、機体の電源を切ってください。

#### ■送信機のファームウェア更新について

##### 1.Phantom 4 Pro+ 送信機ファームウェアのダウンロード

下記の URL に登録し、 Phantom 4 Pro+ 送信機ファームウェア DJI Assistant 2 v1.2.0 をダウンロードしてください。

<http://www.dji.com/jp/phantom-4-pro/info#downloads>

ダウンロードしたデータを解凍し、

解凍した【GL300E\_RC\_User\_v\*\*\*\*\_\*\*\*\*.bin】をそのままマイクロ SD カードに入れてください。

##### 2.マイクロ SD カードを送信機に挿入

マイクロ SD カードを送信機の SD カードの挿口に入れてください。

その後、送信機の電源を入れてください。

### 3. ローカルでアップデート

設定(設定アイコン)→System Settings→システムタブレット情報→システムアップデート  
→

画面の右上「・・・」をタッチし、ローカルアップデートを選択してください。

【アップデートパッケージのインストール】をタッチすると更新を行います。

※現時点で送信機のファームウェアバージョンはV1.1.1.1となります。

アップデート完了しましたら、送信機の電源を切ってください。

以上、機体と送信機のファームウェア更新方法となります。

また、何かご不明な点等ございましたら、ご連絡ください。